



Parametereingabe	Ausgabeoptionen	Messung starten	Modusauswahl
>PAR< mes opt sf Parameter	par mes >OPT< sf Ausgabeoptionen	par >MES< opt sf Messen	par mes opt >SF< Sonderfunktion
Außendurchmesser 100.0 mm	Meßgröße Volumenstrom	Schallweg 2 NUM	SYSTEM-Einstel. Messung
Rohraußendurch- messer eingeben	Messgröße auswählen	Wert bestätigen	Modus auswählen
Wanddicke 3.0 mm	Volumen in: m3/h	Sensorabstand 33.9 mm Reflex	- Energiesparmodus - Nightflow mode - Standard
Rohrwanddicke eingeben	Maßeinheit auswählen	zeigt empfohlenen Sensorabstand an	
Rohrmaterial Stahl (Normal)	Dämpfung 10	Hinweise zur Sensormontage • Empfohlene Abstände zwischen Messstelle und Störquelle beachten. • Rohr reinigen. • Koppelfolie verwenden oder Koppelpaste auf die Kontaktfläche der Sensoren auftragen. • Sensoren, wenn möglich, seitlich am Rohr befestigen.	
Rohrmaterial auswählen	Dämpfung eingeben		
Auskleidung >NEIN< ja	Meßdaten speich. nein >JA<		
Rohrauskleidung vorhanden?	Messwerte speichern?		
Rauhgigkeit 0.1 mm	Serielle Ausgabe >NEIN< ja	S=■■■■■ ■< >■= 34 mm!	
Rauigkeit eingeben	Messwerte seriell ausgeben?	Sensorabstand korrigieren	
Medientemperatur 20.0 C	Ablagerate alle 10 Sekunden	Sensorabstand 34 mm	
Fluidtemperatur eingeben	Ablagerate auswählen	Sensorabstand "a" messen und eingeben	
Sensortyp Standard		Volumenstrom 31.82 m3/h	
Sensortyp Standard auswählen		Messung	
Sensor CLAMPON 2MHZ			
Sensorfrequenz auswählen			


Anschlüsse



Ausgangsadapter



Sensorbefestigung mit Sensorschuhen



Navigation

- Ein-/Ausschalten des Messumformers: Taste I/O 3 s drücken
- Scrollen nach rechts oder oben: Taste →
- Scrollen nach links oder unten; Scrollen durch die Zeichen oberhalb des Cursors: Taste ↓
- Abbrechen der Messung und Rückkehr in das Hauptmenü: Taste BRK
- Bewegen des Cursors nach links; Löschen von Zeichen: Taste C

